

A4もB5も!! ルーズリーフ 専用パンチ

ゲージとパンチの2つの道具を使って、B5用紙に26穴、A4用紙に30穴あけられオリジナル・ルーズリーフを作る事ができる多穴パンチです。授業でまとめたノートやレポート、会社での資料、プリントアウトしたレシピなどをバインダーノートにまとめることができます。




●ゲージの使いかた



- ① 紙押さえを上げて用紙を差し込みます。
 - ② 紙あてのサイズ表示に用紙を合わせ、紙押さえを下ろします。
 - ③ 紙あてを裏側に折りたたみ、「パンチ」と音が鳴ったら完了です。
- ※ LTR、A5、B6は用紙目盛りに合わせます。

●ストッパー



⚠️ ハンドルの下や隙間、可動部に指を挟まないように十分に注意してください。

●ストッパーの外し方

① ハンドルを押し下げます。

② ハンドルを押し下げたまま、ストッパーを取り外します。

⚠️ 跳ね上がる危険がありますので、必ず押し下げたまま行ってください。

●穴のあけかた



使用する用紙サイズに合わせてゲージの紙押さえに表記されているA4またはB5の凹部にパンチの凸部を合わせて穴あけをします。

※ A4・B5…穴あけ回数:5回

※ A5/22穴をあける場合はB5の凹部に合わせて穴あけをします。

※ ハンドルが重くなったら、刃に潤滑油などをさしてください。(不要な紙で何度もパンチした後、紙に油がつかなくなってからご使用ください)

●パンチクズの捨てかた




- ① ハンドルを上げます。
- ② クズ受けのフタを下向きに開いて捨てます。
- ⚠️** クズはこまめに捨ててください。
- ⚠️** 捨てる際には絶対に刃に触れないよう注意をしてください。

●仕様・注意事項

対応用紙 A4(30穴)、B5(26穴)

穴あけ枚数 5枚 (PPC用紙64g/m²)

穴の寸法 右図参照



【ご使用上の注意】 ●ご購入時には刃に防錆油が塗られています。ご使用前に余分な油が取れるまで不要な用紙に穴あけを行ってください。●刃先には絶対に触れないでください。●お子様に絶対触れさせないでください。●穴あけ枚数は普通コピー用紙5枚 (PPC用紙64g/m²) までです。それ以上の枚数・厚さでは使用しないでください。●普通コピー用紙 (PPC用紙64g/m²) 以外の用紙、プラスチックの板、粘着剤が付着したもの等は、穴あけしないでください。●ハンドルの下やすき間(用紙挿入口)、可動部に手や指をはさまないよう十分に注意してください。●改造、分解、修理はしないでください。●ステークラー針やゼムクリップ等の金属類は必ず取り除いてからご使用ください。

