

**CARL®**  
CarlaCraft®

## Craft Cutter $\phi 28\text{mm} / 1.1''$ Diameter CC-10


- 紙・布・フェルト・フィルム等の裁断に適しています。
- 右手でも左手でも使用でき、0度・45度・90度に角度調節が可能です。
- 別売の替刃に交換すると、いろいろな模様にかットできます。

### 取扱説明書

この度は、クラフトカッターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ正しく御使用下さい。

#### 〈使用方法〉

1. 本体裏側のPUSHボタンを押し、お好みの角度に回転させます。  
※ 刃が出ている時は、ロック状態になる為、回転出来ません。  
(無理に回しますと、ケガをする恐れがあります。)
2. ダイヤルを"0"の方に回し、安全カバーを下げ、裁断して下さい。  
(布等の柔らかい素材を裁断する際には、下に紙を敷くと裁断に便利です。)
3. 使用后、ダイヤルを"∞"の方に回し、安全カバーを上げて下さい。



#### 〈刃の交換方法〉

- 刃の交換は、図Aを参考にして行って下さい。  
(ワッシャーは、反っている方を本体に向け、シャフト部分と穴の形状を合わせて、付けて下さい。)
- 刃の交換の際は、刃先に十分お気を付け下さい。

#### △ 注意

- 直接刃先に触れないで下さい。● お子様の手が届かない所に保管して下さい。● 改造・分解・修理はしないで下さい。
- 使用しない時は「安全カバー」をしっかりと閉めて下さい。
- 金属フィルムや、ガラス繊維入りフィルム等の、刃を傷める可能性のあるものは裁断しないで下さい。
- 裁断前は、捨て紙等で、試し切りをしてからご使用下さい。


### Craft Blade $\phi 28\text{mm} / 1.1''$ Diameter

CC-10用替刃(B-02~B-11:紙専用)



#### 刃の交換方法

- 図Aを参考にして刃の交換を行って下さい。
- 刃の交換の際は、刃先に十分お気を付け下さい。



#### お問い合わせ・ご相談は…

カール事務器 お客様相談室  
**03-3695-5379**

(受付時間) 9時~12時 / 13時~17時 (土・日・祝日)

カール ホームページ  
<http://www.carl.co.jp>  
カール事務器株式会社  
〒124-8588 東京都葛飾区立石3-7-9