

この度は、キーボックスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。なお取扱説明書は大切に保管し、必要な時にお読みください。

### 暗証番号についてのご注意

- 出荷時の暗証番号は **000000** に設定されています。
- 暗証番号は、安全のために任意の番号に変更してください。
- 設定した暗証番号は必ず記録し保管してください。暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、破壊する以外、開けられません。

### 安全上のご注意

- ❗ 幼児の手の届かない所に保管、設置してください。
- ❗ 盗難時は、必ず防塵カバーを開けてください。
- ❗ 取り付け、取り外しの際、製品の落下には十分ご注意ください。
- ⚠️ フタを開める際、手指を挟まないようご注意ください。
- ❗ 湿気の多い所、水(雨)のかかる所に設置しないでください。
- 🔧 改造・分解・修理をしないでください。
- ❗ 錆付きや収納物の水濡れの原因になります。

- 本品は絶対的に盗難を防止できるものではありません。
- 盗難などの事故、トラブルについては、当社は一切の補償、弁償は行いません。
- 通常の使用で暗証番号が勝手に変わってしまうことはありません。暗証番号のお忘れによるお問い合わせには、一切対応できません。

### 1. 各部のなまえ



### 2. 暗証番号の変更方法

出荷時に設定されている暗証番号 **000000** を、安全のため任意の暗証番号に変更してご使用ください。

- (1) 番号設定レバーをAの位置からBの位置へ移動させます  
※ 番号設定レバーは強く押してください(誤操作を防ぐため動きが固い仕様です)
- (2) ダイヤルを回し任意の暗証番号(4ケタ)をセットします
- (3) 番号設定レバーをBの位置からAの位置へ戻します
- (4) フタを開けたまま、設定した暗証番号で開閉レバーが動かし確認してください
- (5) フタをカチッという音がするまで押し込みます
- (6) ダイヤルを回して暗証番号を崩し、施錠されているか確認します
- (7) 防塵カバーを忘れずに閉めてください

※暗証番号を忘れないよう記録しておいてください  
(写真撮影をおすすめします)

#### 暗証番号記録欄

| 暗証番号                 |                      |                      |                      | 年 月 日 |   |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|---|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | /     | / |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | /     | / |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | /     | / |



暗証番号の変更  
説明動画はコチラ



### 3. 取り付け方法

#### U字フックの取りはずし方

ストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを引き抜いてください。

#### U字フックの取り付け方

ストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを穴に押し込んでください。

U字フック取り外し方  
説明動画はコチラ



### 仕 様

|      |                    |
|------|--------------------|
| 品番   | CKB-S01            |
| 外形寸法 | W90×L186×H40mm     |
| 質量   | 570g、(ネジ等の付属品) 11g |
| カラー  | 黒/灰                |

この度は、キーボックスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。なお取扱説明書は大切に保管し、必要な時にお読みください。

## 暗証番号についてのご注意


- 出荷時の暗証番号は000000に設定されています。
- 暗証番号は、安全のために任意の番号に変更してください。
- 設定した暗証番号は必ず記録し保管してください。暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、破壊する以外、開けられません。

## 安全上のご注意

- ❗ 幼児の手が届かない所に保管、設置してください。
- ❗ 取付け、取り外しの際、製品の落下には十分ご注意ください。
- ❗ 湿気の多い所、水(雨)のかかる所に設置しないでください。
- ❗ 施工時、必ず防塵カバーを開けてください。
- ❗ フタを開める際、手指を挟まないようご注意ください。
- ❗ 改造・分解・修理をしないでください。
- ❗ 錆付きや収納物の水漏れの原因になります。

- 本品は絶対的に盗難を防止できるものではありません。
- 盗難などの事故、トラブルについては、当社は一切の補償、弁償は行いません。
- 通常の使用で暗証番号が勝手に変わってしまうことはありません。暗証番号のお忘れによるお問い合わせには、一切対応できません。

## 1. 各部のなまえ



## 2. 暗証番号の変更方法

出荷時に設定されている暗証番号 000000 を、安全のため任意の暗証番号に変更してご使用ください。

- (1) 番号設定レバーをAの位置からBの位置へ移動させます  
※ 番号設定レバーは強く押してください(誤操作を防ぐため動きが固い仕様です)
- (2) ダイヤルを回し任意の暗証番号(4ケタ)をセットします
- (3) 番号設定レバーをBの位置からAの位置へ戻します
- (4) フタを開けたまま、設定した暗証番号で開閉レバーが動くか確認してください
- (5) フタをカチッという音がするまで押し込みます
- (6) ダイヤルを回して暗証番号を崩し、施錠されているか確認します
- (7) 防塵カバーを忘れずに閉めてください



※ 暗証番号を忘れないよう記録しておいてください  
(写真撮影をおすすめします)

暗証番号記録欄

| 暗証番号                 |                      |                      |                      | 年 月 日 |   |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|---|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | /     | / |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | /     | / |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | /     | / |

暗証番号の変更  
説明動画はコチラ



## 3. 取り付け方法

- (1) 穴あけ位置に印を付け、ドリルで4箇所下穴をあけます
- (2) 下穴の中にプラグを打ち込みます
- (3) フタを開けたキーボックスを設置位置に当て、ネジをしっかりと締め付けて固定します  
※ 付風のネジ・プラグを使用する場合は、6mm穴の下穴をあけてください



## 仕様

|      |                    |
|------|--------------------|
| 品番   | CKB-S02            |
| 外形寸法 | W90×L120×H40mm     |
| 質量   | 480g、(ネジ等の付属品) 11g |
| カラー  | 黒/灰                |

カル ホームページ

<https://www.carl.co.jp>

カール事務器株式会社

〒124-8588 東京都葛飾区立石3-7-9

