ゲージパンチ
GAUGE PUNCH

GP-22 / GP-26 / GP-30　3商品共通

取扱説明書

●「ゲージパンチ」とは？



ゲージとパンチの2つの道具を使って、
用紙にたくさんの穴をあける事ができる
多穴パンチのことです。
用紙に穴をあけて、オリジナル・ルーズリーフの作成や
授業でまとめたレポート、会社での資料などを
バインダーノートにファイリングすることができます。

用紙サイズ・穴数

【GP-22】
A4用紙 22穴

【GP-26】
B5用紙 26穴

【GP-30】
A4用紙 30穴

用紙の穴位置



コンピュータファイル用



バインダーノート用

穴あけ枚数

5枚
（PPC用紙64g/m²）

●パンチのロック解除方法



ハンドル部分をしっかり押さえながら、ストッパーを取り外します。

⚠ パンチご使用上の注意



ハンドルが開く際に黄色で示したすき間部分に、手や指をはさむ恐れがございますのでご注意ください。
ロック開閉の際はパンチを両手でしっかり持って行ってください。

●ご使用方法

紙を定規の端に合わせてセットします。（1度に5枚まで可能です。）

定規を裏側へ折りたたみます。

パンチ中央の凸部をゲージの凹部に合わせてパンチで穴あけします。

●抜きカスの取り出し方

裏ふたをはずして屑を捨てます。

●対応サイズ以外の用紙に穴あけすると、用紙の端が半欠けになります。



GP-30（A4/30穴用）でもB5サイズ用紙に26穴をあけることはできますが、パンチの穴あけ位置の都合により用紙の端の部分は半欠けの状態になります。

●ハンドルの動きが重くなったとき

ロット刃にミシン油などをさしてください。



（捨て紙等で何度かパンチした後、油が紙に付かなくなってからご使用ください）

お問い合わせ・ご相談は…

カール事務器 お客様相談室
03-3695-5379
［受付時間］9時～12時／13時～17時（土日・祝日を除く）

カール ホームページ
http://www.carl.co.jp

カール事務器株式会社
〒124-8588 東京都葛飾区立石3-7-9